

項目	機種名
	ES-952SBM
臭氧殺菌功能	●
不銹鋼脫水籠	●
電 源	110V/60Hz
消耗電功率	420W
水 壓	0.2 ~ 8 kg/cm <sup>2</sup>
洗 衣 方 式	渦輪式
重 量	47 Kg
標準使用水量	250ℓ
外觀尺寸	660W x 600D x 1030H mm

# SAMPO

聲寶牌

微電腦單槽全自動洗衣機


使用說明書

ES-952SBM

SAMPO 聲寶股份有限公司

## 異常狀況顯示一覽表

■ 當洗衣機有異常發生時，LED 會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理。


LED 顯示	告知內容	檢查方法	再啟動方法
淺洗、洗衣、洗滌循環閃爍	不能注水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否打開了水龍頭？</li> <li>• 是否停水？</li> <li>• 給水管連接口的濾網是否堵塞？</li> </ul>	• 處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
毛毯、標準、節約循環閃爍	上蓋開啓不能脫水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蓋好上蓋。</li> </ul>	• 處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
洗衣、洗滌、脫水循環閃爍	不能排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 排水管是否沒放下？</li> <li>• 排水位置是否太高或排水管被壓扁？</li> <li>• 延長水管是否太長？</li> <li>• 電壓是否太低？（註1）</li> </ul>	• 處理完畢後，按下「啟動/暫停」鍵。
毛毯、標準、節約循環閃爍	不能脫水	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 衣物在槽內是否偏於一側？</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗衣機是否傾斜？</li> </ul>	• 處理完畢後，蓋好上蓋，按下「啟動/暫停」鍵。
毛毯、標準、節約燈亮	電壓偏低	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。</li> </ul>	

• 註1：為了保護排水泵免於因電壓過低而發生故障，當電壓低於 93V 時，就不排水，而行程 LED（毛毯、標準、節約）燈亮。若電壓上升至 96V 以上，會自行啟動進行未完成之動作。若 LED 燈仍燈亮，請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。


另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理（自己分解修理易生危險）。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之全省服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止旋轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

## 各部名稱及功能



• 附屬品  
給水管




• 附屬品  
防鼠靜音蓋 (安裝時請參閱安裝說明卡)




## 各部名稱及功能

• 上蓋 (與滾筒機連動，脫水時若將上蓋打開，脫水槽即瞬間停止旋轉)



• 接地線  
為防止漏電，請將接地線接在接地棒。



## 安裝注意事項

- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞與吸震功能之腳墊。




- 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。



- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請勿安置在潮氣多的地方。(如：浴室...等潮濕地方)因潮氣多的地方容易造成感電或故障。



- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。



- 請置於平坦且堅固的地面，若地面不平，請利用調整腳調整平衡度。(正面下方，左右各有一組調整腳)




- 調整腳調整方法：  
①先將調整旋鈕向左旋轉放鬆。  
②再旋轉調整腳調整高低。  
③最後將調整旋鈕轉緊即可。



## 安裝方法

### ■給水管連接於水龍頭上之方法

- 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆，下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。



- 上固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。




- 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。



- 給水管插入固定具時，必須「ㄡ」一聲才算固定。



- 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會滴水。




- 放鬆時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄡ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。




## 安裝方法

### ■排水管左右更換方法

- 1 取出排水口蓋。



- 2 將排水管拉出。



- 3 將排水管裝在相反一側，排水管不得有局部緊湊或扭曲。




- 4 將排水口蓋裝在另一側。



### ■使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。



- 洗衣機使用前請先放下排水管。



## 使用方法

- 1 插上電源插頭，請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座過熱或電壓過低的危險）。



- 2 放下排水管，打開水龍頭。



- 3 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。



- 4 倒入適量的洗衣粉，如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨。



- 5 蓋好上面。①接過電燈，即設定為全自動標準行程。②再按「啓動」鍵，即開始洗衣。（請參考第9頁）



- 6 不使用全自動標準行程時，可選擇其它水溫或漂洗行程。（請參考第10-13頁）



- 7 當洗衣完成時，響笛會有「嗶、嗶」聲來提醒衣服已洗好。

洗衣結束



**電源鍵**

- 按下此鍵，接通電源 (ON)，再按一次切斷電源 (OFF)。

**啟動/暫停鍵**



- 接通電源後，按下此鍵，即開始運轉。
- 運轉中若要暫時停止或改變行程，則按此鍵，待改完行程或暫停完畢再繼續運轉時就再按一次。
- 按此鍵時，響笛會兩聲。

**全自動行程鍵**

〈毛毯〉— 適用於超大件 (如毛毯、被單) 厚度的洗衣物，一般衣物請勿使用。

〈標準〉— 適用於多量的一般洗衣物。

〈節約〉— 適用於經過防縮加工的毛織品、絲織品，或少量的洗衣物。

**水位鍵**

- 當洗衣進行中，要增高水位時，將水位調整旋鈕調至再注水，待水流出後，再調回所需之水位，若未調回只將手放開，開關會自動回復高水位處。



**自選動作鍵**


- 接通電源後，即設定在「浸泡、洗衣、洗滌、脫水」之全自動「標準」行程。
- 依照衣物之髒污程度，可自由選擇適當之洗衣行程。

**臭氧殺菌**

- 接通電源時，即設定有臭氧殺菌功能。

## 最簡單的洗衣方法－全自動行程

■適合於洗日常一般衣物。(接通電源後，LED顯示如下圖顯示：)



- 當電源接通後，即設定在「浸泡、洗衣、漂洗、脫水」全自動「標準」行程。
- 依衣物之多寡，選擇適當的水位。
- 按下「啟動」鍵，即開始注水到設定的水位，而後由清洗到脫水，自動完成洗衣動作。
- 浸泡行程的浸泡時間為20分鐘，在浸泡過程中，有間斷的攪拌水流與臭氧殺菌洗淨，以加快洗衣粉滲透衣物，讓衣物洗得更乾淨。
- 欲變更水位時，利用「水位」鍵來調整。(請看第7頁說明)




■操作順序：



## 取消浸泡的自動行程使用方法

■適合於洗不須浸泡之日常一般衣物。



- 當電源接通後，即設定為含「浸泡」之全自動「標準」行程。
- 按下「自選動作」鍵後，即取消浸泡，變為「洗衣、漂洗、脫水」全自動行程。
- 依衣物之多寡，選擇適當的水位。
- 按下「啟動」鍵，即自動進行洗衣、漂洗、脫水等行程。




■操作順序：





## 毛毯行程的使用方法

■適合於洗化纖合成毛毯等大件衣物。水流強而有力。



### ■請注意

- 毛毯上有標示須使用乾洗的毛毯，請勿放入洗衣機洗滌。
- 寬大的衣物應在洗衣機注水時從上輕輕壓下衣物，使其充分浸水。

### 放入洗衣粉和衣物

- 洗衣粉要預先溶解，不要放太多。
- 可同時使用衣物柔軟精。

1. 將毛毯疊成四折後，捲成筒狀，放入洗毛毯專用網袋內。



2. 兩角吊卡住，應投入洗衣槽內。

- 拉鍊朝上，便於取出毛毯。



### 操作順序

#### 一、含有「浸洗」功能時：

1. 接通電源



2. 選擇「毛毯」

- 「全自動行程」鍵選擇順序如下：  
標準→漂洗→毛毯



3. 選擇適當的水位。

4. 蓋好上蓋，開始洗衣



窗轉內容顯示如上圖。

#### 二、不使用「浸洗」功能時：

1. 接通電源



2. 選擇「毛毯」

- 「全自動行程」鍵選擇順序如下：  
標準→漂洗→毛毯




3. 按下「白漂動作」鍵，取消浸洗。



4. 選擇適當的水位。


5. 蓋好上蓋，開始洗衣



上圖之LED的「浸洗」不顯示。

## 標準行程的使用方法

■適合於洗不太髒的衣物且想縮短洗衣時間時使用。



### 操作順序

#### 一、含有「浸洗」功能時：

1. 接通電源



2. 選擇「標準」

- 「全自動行程」鍵選擇順序如下：  
標準→漂洗→毛毯



3. 選擇適當的水位。

4. 蓋好上蓋，開始洗衣



窗轉內容顯示如上圖。

#### 二、不使用「浸洗」功能時：

1. 接通電源



2. 選擇「標準」

- 「全自動行程」鍵選擇順序如下：  
標準→漂洗→毛毯



3. 按下「白漂動作」鍵，取消浸洗。



4. 選擇適當的水位。

5. 蓋好上蓋，開始洗衣




上圖之LED的「浸洗」不顯示。



## 節約行程的使用方式

■適合於洗化學纖維製成的內衣或附有可水洗標籤的毛衣。



### 操作順序

一、含有「浸洗」功能時：

- 接通電源
- 選擇「節約」
- 選擇適當的水位。
- 蓋好上蓋，開始洗衣

二、不使用「浸洗」功能時：

- 接通電源
- 選擇「節約」
- 按下「自選動作」鍵，環測浸洗。
- 選擇適當的水位。
- 蓋好上蓋，開始洗衣

選擇內容顯示如上圖。

### 洗衣結束

●整齊衣形，以免成皺，置於涼處風乾。

●不可使用乾衣機烘乾。

## 手動自行選擇「行程」的使用方式

- 當您不使用全自動行程時，可利用「自選動作」鍵來選擇您所需要的行程。
- 當您不使用標準行程時，可再利用「全自動行程」鍵選擇「水流」。


### 1 接通電源

### 2 自行選擇行程內容 (請在電路銘板確認，全自動行程可自由選擇)

●浸洗 + 洗衣 + 漂清 + 脫水 (從浸洗到脫水全自動標準行程)	接通電源時，不按「自選動作」鍵，並依衣物多寡自行選擇適當水位	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>自選動作</div> <div>選擇動作</div>	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>全自動行程</div> <div>選擇行程</div>
●洗衣 + 漂清 + 脫水 (從洗衣到脫水全自動行程)	按「自選動作」鍵1次，並依衣物多寡自行選擇適當水位	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>自選動作</div> <div>選擇動作</div>	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>全自動行程</div> <div>選擇行程</div>
●單獨脫水 (或排水) (用于洗好的衣物只要脫水時或要排出洗衣槽的水時)	按「自選動作」鍵2次	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>自選動作</div> <div>選擇動作</div>	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>全自動行程</div> <div>選擇行程</div>
●單獨洗衣	按「自選動作」鍵3次，並依衣物多寡自行選擇適當水位	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>自選動作</div> <div>選擇動作</div>	<div>浸洗 洗衣 漂清 脫水</div> <div>全自動行程</div> <div>選擇行程</div>

### 3 蓋好上蓋 開始洗衣

## 手動自行選擇「行程」的使用方法



### ■脫水時間的選擇

8分	厚重衣物等
6分	普通衣物
4分	一般化學纖維衣物

### ■備註

1. 當從洗滌開始時，因要脫去手洗好衣物的肥皂泡沫，所以先脫水，進行脫水時，若有剩餘水則從排水開始，若無剩餘水就直接脫水；故要放入衣物時請盡量放均勻，再從衣物上稍微壓一下，避免脫水時因重心造成震動大。
2. 當設定單程脫水時，時間隨「標準、節約、毛毯」而變化，以6→4→8分做循環切換。
3. 脫水開始後並不馬上高速旋轉，而是先間歇旋轉30秒鐘後再開始高速旋轉。
4. 漂洗行程的浸泡是20分鐘，浸泡中，周期性的進行短時間攪拌。

## 關於各項洗衣行程之內容與時間

行程名稱	洗下列衣服時	水位	浸洗時間	洗衣時間	注水洗滌	脫水	大約所需時間
毛毯行程	化纖合成毛毯或厚重大件衣物	高~極少	20分	20分	3次	8分	81分
標準行程	日常一般衣服	高~極少	20分	12分	2次	6分	67分
節約行程	化學纖維製成的內衣或附有可水洗標籤的毛衣	高~極少	20分	6分	2次	4分	51分

- 各行程所需時間會因地區水壓不同（影響注水時間）而稍有區別，故上述為大約所需時間。
- 運轉中要改變行程，按「暫停」後即可操作，改變後再按「啓動」就重新開始。
- 水位可自行設定，脫水時間則依行程之選擇而變化。
- 厚重衣物，請用毛毯行程。

\* 當洗衣機進行到最後行程結束時，會以響笛15秒通知您，請關掉電源，拔下電源插頭。

### 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始，就須將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將「洗衣/脫水槽」依照時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗滌時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。



### 漂白水注入方法

- 請在洗衣開始，就須將漂白水注入於漂白水注入口。
- 漂白水的用量與用法，請參照漂白水說明書。
- 有褪色之處的衣物，請勿使用漂白水。
- 漂白水原液請勿直接沾到衣物。



- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及濾網以保持美觀。



- 勿使用堅硬的刷子，去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。



- 給水管組件的清潔，長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成熱水不良或故障。



## ■ 過濾網內棉絮的清除法

- 請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低。清理的步驟如下：

- 1 握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。



- 2 將過濾網由濾往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網裝回。



- 3 壓住過濾網框，確實固定位置後，洗衣機才可使用。



- 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

- 過濾網如有破損，可到各服務中心洽購。

- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐、點燃之香燭及蠟燭也請勿靠近洗衣機。




- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以免塑膠部品變形。



- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防起火災發生。



- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗滌，以免發生故障。



- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、便幣等東西，防止洗衣機損壞及排水不良。



- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。



## 緊急處理方法

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與經銷站或就近經銷商洽詢。



拔電源插頭

- 脫水槽未完全停止前，手請勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。

- 圓轉盤在運轉時，手不可觸摸。



- 安裝接地線、排水管接邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。



- 接地線不可接在瓦斯管或瓦斯管上，以免發生危險。



- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。






- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。



- 有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下。

狀況	不是故障
●水管或給水體有聲音。	●自來水壓過高地區所致，水龍頭加以調緊一些。
●注水洗滌時，會瞬間注水。	●為了減少溢水和防止給水滴水。
●洗衣、洗滌終了前，運轉時間變為緩慢。	●防止洗衣物擠到一邊，減少脫水轉之震動所致。
●進入脫水回轉前，會靜音回轉。	●洗衣後肥皂泡沫多，先開關脫水，先帶出肥皂泡沫再脫水，增加脫水效果。
●脫水運轉中，會有又開始給水而形成洗衣的狀況。	●剛開始脫水時，因洗衣物擠到一邊，使脫水偏的太，造成安全開關OFF，此時洗衣機會自動注水與攪拌修正衣物位置後再脫水。(若修正3次後洗衣物仍擠到一邊，使安全開關又OFF時會有脫水顯示燈亮起，且厚衣、標準、節約LED循環閃爍異常顯示。)

狀況	檢查之處
不動時 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電時，重新操作開關。</li> <li>●插頭有沒插好？</li> <li>●保險絲、斷電器斷了沒？</li> </ul>
有異音時 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗衣機積料、鬆動了沒？</li> <li>●脫水時洗衣物是否擠在一邊？</li> <li>●有沒有掉入硬夾或金屬物？</li> </ul>
水龍頭漏水時 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●給水接頭的螺絲鬆了嗎？</li> <li>●給水接頭有無雜料或腐蝕？</li> </ul>